MOR				
Initial States of the states o	Termék jellemzők		Termékleírás	Használat előkészítése
	T (1) (1)	•• (), (), (), (), (), (), (), ()	Az ajtó és ablak mágneses érzékelője képes érzékelni	 ① A mobiltelefon csatlakozik a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz
Használati utasítás	Termek megnevezes:	Magneses nyitaserzekelö	az ajtok és ablakok nyilásat vagy bezarodásat. Intelligens alkalmazási forgatókönyveket valósíthat meg	Wi-Fi (((,)) Cable
	Elemtipus:	10C° ~ 50C°	más eszközökkel történő kombinálással.	
Nyitásérzékelő	Működési páratartalom:	0%-95%	Győződjön meg arról, hogy az ajtóérzékelő kis része az igazítási jel oldalán található.	Okostelefon Wi-Fi vezeték Okos átjáró nélküli router LAN port
	Vezetéknélküli protokol:	Zigbee		Győződjön meg arról, hogy az okos telefon ugyanabban a Wi-Fi hálózatban van, mint az intelligens átjáró, hogy
	Termék méret:	fő egység:25.2x40.2x12.4mm, mágnes: 26.0x10.0x9.0mm	\bigcirc	 biztosítsa az effektív kapcsolatot az okos telefon és az intelligens átjáró között.
	Termék tömeg:	fő egység:11g, mágnes:6 g	Igazítási jel Alignment mark 🖌	② Alkalmazás letöltése
			Distribution network indicator Hálózati jelzés I	Szkennelje be a QR-kódot az AZ-Smart alkalmazás letöltéséhez, vagy kereshet a "AZ-Smart" kulcsszóra is az App Store-ban vagy a Googleplay-ben az App letöltéséhez
	Csomag tartalma		Danat namb	oz smort
	 Nyitásérzékelő x 1 		Reset gomb	
Kérjük, a termék használata előtt	 Használati útmutató x 1 			
útmutatót.	 Rendszervisszaállító tű x 1 			
n			<u>6</u>	4
Hálózati hozzáférés beállítása	Köszönjük támogatását és vásárlását.nálunk. Mi a MOES-nál mindig rendelkezésére állunk igényei kielégítésére. Ossza meg vásárlási élményét velűnk.		WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD Address: NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing	
 Helyezze be az akkumulátort a készülékbe, és győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon csatlakozik a hálózathoz, és az intelligens átjáró 	Ha bármilyen más igénye van, kérjük lépjen kapcsolatba velünk,		Wenzhou, Zhejiang, China Tel:+86-577-57186815	
hozzá lett adva. - Nyissa meg az APP-ot, az Intelligens átjáró oldalon kattintson az Aleszköz hozzáadása gombra, és válassza ki az Érintésérzékelőt.			Email:service@moeshouse.com	
 Helyezze be a reset tűt a reset lyukba több mint 5 másodpercig, amíg a kijelző villog, majd adja hozzá az eszközt az App utasításainak megfelelően. 	FO	llow us		
	f @moessmart	D moes		
Reset Hole	🎔 @moes_smart 🛛 👌 @moes_smart		1	
	@moes_smart			
	E www.moeshou	se.com	- 	
A sikeres hozzáadás után az eszköz megtalálható az Otthon listában.	Service@moesl	house.com		
5		6	7	8